

# TAPET MED NON-WOVEN BAKSIDA

## UPPSÄTTNINGSTIPS VID TAPETSERING

### NÖDVÄNDIGA VERKTYG:

Lodsnöre eller vattenpass, blyertspenna, tumstock, rätt klister till tapeten, hink, roller, pensel, tapetsvamp, tapetkniv, tapetborste- eller tapetspackel.

Tapetrullen är 10 meter lång och 53 cm bred. Vid en takhöjd på 2,40 meter får Du ut 4 våder per rulle och ca 3 våder om tapeten behöver mönsterpassas.

### VIKTIGT:

Väggen måste vara torr och väl rengjord från löst sittande gammal tapet och damm.

Ojämnheter, märken eller sprickor måste vara spacklade och väl slipade.

Om väggen har färgskiftningar ska den grundmålas för att undvika färggenomslag i den nya tapeten.

Vid sugande underlag ska man förklistra väggen med utspädd tapetklister.

Använd endast lim avsett för nonwoven-tapeter.

Före uppsättning kontrolleras noga att alla tapetrullar är av samma trycknr och att de inte har missfärgningar eller har skadats under transporten.

Avbryt genast tapetseringen om materialfel upptäcks.

Uppsättningskostnader ersättes ej.

Limmet rollas direkt på väggen. Rolla ett jämt lager lim på väggen för ca 1,5 våd åt gången. Dra upp en våd och fäst under taklisten och släta ut med tapetverktyget.

Utgå från ett hörn i rummet när du hänger upp den första våden och kontrollera att den hänger lodrät med hjälp av lodsnöret.

Skär bort överflödigt tapet vid golvlist och tak med en mycket vass tapetkniv (byt blad ofta).

Montera nästa våd kant-i-kant och var noga vid mönsterpassning.

Torka bort överflödigt klister med en fuktig tapetsvamp.