

Monteringsanvisning Friggebodstomme Classic 15m2

Inledning

Det är enkelt att montera en Friggebodstomme, med lite bilder och de medföljande ritningarna gör vi det ännu tydligare.

Börja montera långsidans bjälklagsreglar tillsammans, 4st 45x120 Längd 2400mm, skruva dessa tillsammans med spikbläck 100x220mm.

Markera vart balkskorna/reglarna ska sitta och skruva fast dem.

Tips! Ta en kortling 45x120 och lägg i balkskon som hjälp när den monteras, ovankanten på regeln ska hamna i samma nivå som ovansidan på bjälklagets långsida.

Se ritning: Bjälklag



Skruva bjälklaget tillsammans.

Se ritning: Bjälklag



Markera och skruva kortlingar som senare fungerar som upplag för vägg och tex golvspånskivor.

Se ritning: Bjälklag



Montera 5st takstolar tillsammans.

Se ritning: Takstol



Nu ska väggstommarna monteras, börja med en långsida, kant i kant med utsida bjälklag. Fortsätt med en gavelsektion, (gavelsektionen täcker inte hela gaveln) passbitarna 45x95 Längd 410mm fungerar som utfyllnad mot den andra långsidan.

Tips! Vi har valt att montera fönster och dörrhål på långsidan som exempel, men eftersom alla sektioner har samma mått går de placera valfritt mellan gavel och långsida.

Se ritning: Exempel långsida **eller** Exempel fönster gavelsida



Montera takstolarna. **Se ritning:** Takplan



Montera passbitarna 45x95mm Längd 410mm upp i takstolen som utfyllnad.

Se ritning: Exempel gavelsida



Det finns 4st 45x95mm Längd 2098mm de är till för tvärställd regel, det är 2 till framsidan och 2 till baksidan. Dessa ska monteras stående i hörnen på tvären för att ge stöd åt eventuell invändig beklädnad för långsidans vägg.

De finns ytterligare 3st 45x95mm Längd 2098mm, dessa är passbitar stående, monteras på gavelväggens sida mot långsidan för att sen ge stöd åt eventuell invändig beklädnad på gavelväggen. (det blir en regel över om gavelsektionen monterats direkt mot en långsida).

Se ritning: Exempel gavelsida **eller** Exempel fönster gavelsida

Grattis!

Nu när stommen är monterad börjar det roliga med in-och utsidans beklädnad. Tänk också på att sätta några snedsträvor för stabiliteten tills inre och ytter beklädnad är monterad.

Vi välkomnar kommentarer om ritningar/monteringsanvisningen och monteringen. Skicka gärna också en bild på din monterade stomme.

Bilder och kommentarer skickas till: info@byggstommar.se